Air Live
Powered by OvisLink Corp.
www.airlive.com

DS-100 v2
Signal Bridge Between RJ-45 and RS-232

Quick Setup Guide ▶

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

OvisLink Corp.
5F., NO.6, Lane 130, Min-Chuan Rd.,
Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan

Declare that the product

Signal Bridge Between RJ-45 and RS-232
AirLive DS-100 v2
is in conformity with

In accordance with 2004/108/EC Directive

Clause	Description
■ **EN 55022:2010**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment
■ **EN 55024:2010**	Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits and Methods of measurement
■ **CE marking**	CE

Manufacturer/Importer

Signature : Albert Yeh

Name : Albert Yeh

Position/ Title : Vice President

Place : Taiwan Date : 2013/03/22

Regulatory Approvals

- **FCC Statement**

  This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B computing device pursuant to Subpart B of part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference when operated in a commercial environment.

- **European Community (CE) Electromagnetic Compatibility Directive**

  This is a Class B product. This equipment has been tested and found to comply with the protection requirements of European Emission Standard EN55022/EN61000-3 and the Generic European Immunity Standard EN55024.

  ■ **EN 55022:2010**
  Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

  ■ **EN 55024:2010**
  Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits and Methods of measurement

- **CE Marking Warning**

  This is a Class B product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

- **Directive 1999 / 5 / EC**

EN
OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

CZ
Ovislink Corporation deklaruje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším závazným ustanovením z nařízení 1999/5/EC.

DE
OvisLink Corporation erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Vorschriften und anderen relevanten Bestimmungen der EG-Richtlinie 1995/5/EC entspricht.

ES
OvisLink Corporation declara que el dispositivo cumple con los requerimientos básicos y otras facilidades relevantes de la directriz 1999/5/EC.

FR
OvisLink Corporation déclare, par le biais de ce document, que ce dispositif est conforme aux conditions essentielles de la directive 99/05/CE et, par conséquent, assume la responsabilité de la véracité des informations suivantes.

GR
Η εταιρία OvisLink δηλώνει ότι η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EC.

HR
OvisLink Corp. izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa neophodnimpreporukama i ostalim važnim odredbama Directive 1999/5/EC.

HU
Az OvisLink Corporation kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/05/CE irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

ID
OvisLink Corporation menyatakan bahwa perangkat ini telah sesuai dengan persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya direktif 1999/5/EC.

IT
Ovislink Corporation dichiara che questa periferica è realizzata in conformità alle prescrizioni e alle altre rilevanti misure della direttiva 1999/5/EC.

JP
この装置が指導的な1999/5/EC の必要な条件そして他の関連した準備に従ってあるとOvisLink Corporation は宣言する。

PL
OvisLink deklaruje zgodność swoich urządzeń z istotnymi wymaganiami oraz innymi istotnymi przepisami dyrektywy 1999/5/EC.

PT
A OvisLink Corporation declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras solicitações relevantes da Directiva 1999/5/EC.

RO
OvisLink Corporation declara ca acest dispozitiv este în conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC

RU
Компания OvisLink Corporation заявляет, что это устройство отвечает основным требованиям и прочим родственным условиям, изложенным в директиве 1999/5/EC.

SK
OvisLink Corporation potvrdzuje, že toto zariadenie vyhovuje požiadavkám a ďalším predpisom smernice 1999/5/EC.

This equipment may be used in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HR, HU, ID, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR

CE OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

FC Tested To Comply With FCC Standards. FOR HOME OR OFFICE USE

Air Live
Powered by OvisLink Corp.
www.airlive.com

DS-100 v2
Signal Bridge Between RJ-45 and RS-232

Quick Setup Guide

EN English

Important Information

- The default IP address is ***192.168.1.10***
- Please check manual on CD for more detail configuration
- The content of user's guide and associated software can be downloaded from the website (www.airlive.com) and supplied CD.

CZ Česky

Důležité informace

- Tovární IP adresa je: ***192.168.1.10***
- Na přiloženém CD najdete podorbný návod k instalaci
- Návody a další software najdete na přiloženém CD nebo na našich webových stránkách (www.airlive.cz).

DE Deutsch

Wichtige Informationen

- Die voreingestellte IP Adresse lautet ***192.168.1.10***
- Bitte lesen Sie im Handbuch auf der CD weitere Informationen zur detaillierten Konfiguration nach
- Der Inhalt der Anleitung und die benötigte Software kann von unserer Webseite heruntergeladen werden (www.airlive.com) und befinden sich auf der beigelegten CD.

ES Español

Información Importante

- La dirección IP por defecto es ***192.168.1.10***
- Por favor revise el manual en el CD para más detalles de
- configuración El contenido de la guía de usuario y el software asociado puede descargarse desde el sitio web (www.airlive.com) y el CD adjunto.

GR Ελληνικός

Βασικές Πληροφορίες

- Η προεπιλεγμένη διεύθυνση IP της θύρας του τοπικού δικτύου είναι: ***192.168.1.10***
- Ελέγξτε τις οδηγίες χρήσης στο CD για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων
- Το περιεχόμενο των οδηγιών χρήστη και το σχετικό λογισμικό μπορεί να μεταφορτωθεί από την ιστοσελίδα (www.airlive.com) και παρέχονται στο CD

HR Hrvatska

Važne informacije

- Početno postavljena IP adresa je ***192.168.1.10***
- Molim provjerite priručnik na CD-u za detaljnije podatke o konfiguriranju
- Sadržaj korisničkog priručnika i pripadni software može se skinuti sa www.airlive.com i sa priloženog CD-a

HU Magyar

Fontos információk

- Az alapértelmezett IPcím: ***192.168.1.10***
- Részletesebb információkat a telepítő CDn lévő kézikönyvben talál
- A kézikönyv és a CDn lévő alkalmazások letölthetők a www.airlive.com webcímről is.

PL Polski

Ważne informacje

- Adres IP w sieci LAN: ***192.168.1.10***
- Więcej na temat konfiguracji urządzenia znajdziesz na dołączonej płycie CD
- Treść instrukcji oraz niezbędne oprogramowanie, które znajduje się na dołączonej płycie CD możesz także pobrać ze strony (www.airlive.com).

PT Português

Informação importante

- O endereço IP padrão é ***192.168.1.10***
- Verifique por favor no manual do CD por mais detalhes da configuração
- O conteúdo do guia do utilizador e software associado podem ser carregados através do website (www.airlive.com) e do CD fornecido.

RU Русский

Важная информация

- IP адрес по умолчанию ***192.168.1.10***
- Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на компактдиске для более подробной информации
- Содержимое руководства пользователя и програмное обеспечение доступно на нашем сайте (www.airlive.com) и на прилагаемом компактдиске.

SK Slovensky

Dôležité informácie

- Predvolená IP adresa: ***192.168.1.10***
- Detailné informácie o konfigurácií zariadenia nájdete v manuáli na priloženom CD
- Príručku používateľa a pridružený softvér je možné stiahnuť na webstránke www.airlive.com alebo z priloženého CD.